

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Para poner el aparato bajo tensión	Oprima el botón ON/OFF – La licuadora está en el modo de espera.
Para empezar a licuar	Oprima la velocidad o la función preprogramada deseadas.
Para cambiar la velocidad	Oprima el botón de velocidad deseado.
Para pulsar	Oprima el botón ON/OFF , después el botón PULSE , y luego la velocidad deseada.
Para picar hielo	Oprima el botón ON/OFF , y luego el botón ICE CRUSH ; el programa empezará. El programa para picar hielo durará durante un ciclo.
Para apagar el aparato	Oprima el botón ON/OFF .
Para interrumpir el licuado (al usar una función específica)	Vuelva a oprimir la velocidad/función usada.
Para interrumpir el licuado (al usar la función de pulso)	Suelte el botón de velocidad.
Para interrumpir el licuado (al usar la función ICE CRUSH)	Presione el botón ICE CRUSH otra vez.

GUÍA DE SELECCIÓN DE VELOCIDAD

Ingrediente	Velocidad	Resultado
Jugo, preparado con jugo concentrado congelado (jarra o vaso)	LOW	Suave
Mayonesa (jarra solamente)	LOW	Espeso y cremoso
Aderezo (jarra solamente)	LOW	Homogéneo y emulsionado
Nueces picadas [sin cáscara y no más de ½ taza/60 g a la vez] (jarra solamente)	PULSE/HIGH para picar	Grueso a fino
Crema/nata batida (jarra o vaso)	PULSE/LOW	Espeso y cremoso
Pan rallado/galletas molidas [no más de 1 taza/150 g, en pedacitos de ½ pulgada/1.5 cm] (jarra solamente)	PULSE/LOW para romper, y luego LOW	Grueso a fino
Ralladura [agregar 1–2 cucharadas/5–10 g de azúcar o sal de la receta] (jarra solamente)	LOW	Fino
Batidos, licuados y jugos naturales (jarra o vaso)	SMOOTHIE	Suave, cremoso y espeso
Papilla y puré de vegetales/frutas (jarra o vaso)	LOW	Suave y cremoso
Cócteles helados (jarra solamente)	ICE CRUSH	Espeso y medio derretido
Quesos duros (jarra solamente)	PULSE/LOW para romper, y luego LOW	Grueso a fino
Hielo (aproximadamente 12 cubitos de hielo para la jarra, 6 cubitos para el vaso)	ICE CRUSH	Grueso a fino

¡IMPORTANTE!

No tire esta hoja. Lea esta información antes de usar su nueva licuadora de 1 HP con vasos de viaje VELOCITY Ultra™ por primera vez. Guarde esta información para futura referencia.

Estos útiles consejos complementan el manual de instrucciones. Para lograr un rendimiento óptimo y una operación segura, lea el manual de instrucciones.

QUICK REFERENCE GUIDE

Cuisinart®

VELOCITY Ultra™ 1 HP Blender
with Travel Cups



INCLUDED PARTS

1. Cover
2. Measured Pour Lid
3. 56-oz. (1.5 L) BPA-Free Tritan® Co-Polyester Blender Jar
4. High-Quality Blade Assembly with Patented Stainless Steel Blades
5. Electronic Touchpad Controls
6. Powerful Motor Base
7. Two 16-ounce (475 ml) Travel Cups with Lids



TRAVEL CUP OPERATION

1. The travel cups use the same blade assembly as the blender jar. Put food ingredients into the travel cup, and then attach blade assembly.
2. Place the blender base on the tabletop and plug in the power cord. Turn the filled travel cup upside down and place it on the base, aligning the 4 tabs on the travel cup rim with the 4 openings on the blender base. Using both hands, firmly push down on the cup, and turn it clockwise to lock into place.
3. Press the ON/OFF button and then the desired speed or function. The blue LED light will illuminate, indicating that the blender is on and running. It is possible to switch between speeds by simply pushing the desired speed button.
4. To pause the blending process, press the activated speed or pre-programmed button. The blending process will stop. The red Standby indicator light will continue to flash to let you know that the blender is still activated. To re-engage the unit, choose the desired speed.
5. When you have finished blending, press the ON/OFF button. Remove the travel cup from the base by pressing down firmly, and turning counterclockwise. Unplug the unit.
6. Turn cup right side up, turn blade assembly counterclockwise to remove. Attach travel cup lid by twisting clockwise.



QUICK REFERENCE GUIDE

To activate blender	Press ON/OFF – The blender is in Standby mode.
To begin blending	Press desired speed or pre-programmed button.
To change speeds	Press desired speed button.
To pulse	Press ON/OFF , then Pulse, then press and release desired speed button as needed.
To crush ice	Press ON/OFF , then press Ice Crush button and program will begin. Ice Crush program runs for one cycle.
To stop blending (and deactivate blender)	Press ON/OFF button.
To stop blending (during a designated function and to pause timer)	Press same function key under operation again.
To stop blending in Pulse	Release speed button.
To stop blending in Ice Crush mode	Press Ice Crush button again.

SPEED SELECTION GUIDE

Ingredient/Recipe	Speed	Result
Reconstituting frozen juice concentrate (Blender or Travel Cup)	Low	Smooth and full-bodied
Mayonnaise (Blender only)	Low	Thick and creamy
Salad dressings (Blender only)	Low	Completely blended and emulsified
Nuts [shelled, ½ cup (60 g) or less at a time] (Blender Only)	Pulse High to chop	Coarse to fine
Heavy or whipping cream (Blender or Travel Cup)	Pulse on Low	Thick, creamy topping
Bread, cookies or crackers [add ½ inch (1.5 cm) pieces, 1 cup (150 g) or less at a time] (Blender Only)	Low – Pulse to break up, then run on Low	Coarse to fine as desired
Grating/chopping citrus zest [add 1 to 2 tsp. (5–10 g) sugar or salt from recipe] (Blender Only)	Low	Uniformly fine
Smoothies, shakes, health drinks (Blender or Travel Cup)	Smoothie	Smooth, creamy and thick
Baby food/fruit and vegetable purée (Blender or Travel Cup)	Low	Smooth and creamy
Frozen cocktails (Blender only)	Ice Crush	Thick and slushy
Hard cheeses (Blender Only)	Low – Pulse to break up then run on Low	Coarse to fine
Ice (approx. 12 cubes per cycle for Blender Jar, 6 cubes for Travel Cups)	Ice Crush	Coarse crush to snowy

IMPORTANT!

Do not discard. Read before operating your new VELOCITY Ultra™ 1HP Blender with Travel Cups. Keep for further reference.

These helpful hints are intended to be a supplement to the Instruction Booklet. In order to ensure proper operation and optimum performance, please read the entire Instruction Booklet.

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Cuisinart®

Licuada de 1 HP con vasos de viaje VELOCITY Ultra™



PIEZAS

1. Tapa
2. Tapón medidor
3. Jarra de Tritan™ sin bisfenol A (BPA) de 56 onzas (1.5 L)
4. Cuchilla de acero inoxidable patentada de alta calidad
5. Controles electrónicos
6. Base con potente motor
7. Dos vasos de viaje de 16 onzas (475 ml) con tapas



OPERACIÓN - VASOS DE VIAJE

1. Los vasos de viaje se conectan directamente al juego de cuchillas, de la misma manera que la jarra de la licuadora. Coloque los ingredientes en el vaso primero, y luego conecte el juego de cuchillas al vaso.
2. Coloque el bloque-motor (la base de la licuadora) sobre una superficie plana y conecte el cable a la toma de corriente. Voltee el vaso de viaje para que quede boca abajo y colóquelo sobre la base, alineando las cuatro patas con las aberturas en la base. Agarrando el vaso con ambas manos, presione firmemente hacia abajo y gire en sentido horario para bloquear.
3. Presione el botón ON/OFF, y luego elija velocidad o la función deseadas. El indicador luminoso azul se encenderá. Para cambiar de velocidad, simplemente oprima otro botón de velocidad.
4. Para detener el licuado, oprima el botón de velocidad o el botón preprogramado usado; el motor se apagará. El indicador luminoso rojo continuará de parpadear, lo que indica que el aparato sigue en el modo de espera. Para continuar, oprima el botón de velocidad deseado.
5. Después de terminar, presione el botón ON/OFF. Para retirar el vaso de la base, presiónelo firmemente hacia abajo y gire en sentido antihorario. Desconecte el cable de la toma de corriente.
6. Voltee el vaso y gire el juego de cuchillas en sentido antihorario para retirarlo. Coloque una tapa sobre el vaso y gire en sentido horario para cerrar.

