

TROUBLESHOOTING

Operation	Why won't my unit turn on?	Make sure it is plugged into a functional outlet.
		Make sure the oven door is closed.
		Call Consumer Service at 1-800-726-0190.
Programming	Can I change my function while cooking?	First interrupt current function by pressing Stop/Clear twice. Then reprogram the oven to desired function.
	Can I change time while cooking?	Yes. Simply turn the selector dial during cooking to change time.
	Can I change power level or temperature when the unit is already cooking?	You need to first interrupt the current cooking function by pressing Stop/Clear twice. Then reprogram the oven to your desired temperature or power level.
Microwave Cooking	Why is my food not cooked evenly, undercooked, or not fully defrosted?	If you used non-microwave safe materials, make sure to use microwave-safe cookware only.
		Food might not be fully defrosted; add additional time using the defrost function.
		You may need more time or power; make sure you adjust cooking time and power level accordingly.
		Try turning or stirring food for more even cooking.
	Food might have been positioned in the center of the turntable; try positioning food off-center for more even cooking.	
	Why is my food overcooked?	Cooking time or power level might have been incorrect; try adjusting these accordingly.
Why is there arcing or sparking?	Make sure to use microwave-safe cookware only. Do not use AirFry accessories in microwave mode.	
	Do not operate the microwave empty. Make sure food is in the microwave before operating.	
	There might have been spilled food in the cavity; make sure to clean the cavity with a wet towel.	
Oven/AirFry Cooking	Why is my food undercooked?	There may be too much food in the basket. Try smaller batches of food and single layers, rather than stacking food on top of each other. The temperature might be too low; try adjusting to a higher temperature.
	Why is my food not crispy or fried evenly?	Some foods may require more oil than others. If not crispy enough, spray, brush, or add some oil on the food.
		Make sure food is spread evenly in one single layer with no overlap. If needed, toss or flip food halfway through cycle.
		Put the food in for additional cooking time. Make sure to check periodically until food reaches desired brownness. Do not leave oven unattended.
	Why do condensation and steam come out of my unit?	With greasy foods, oil may leak into pan, producing steam. This will not affect results, but may fog up the viewing window.
		Foods with high moisture content can cause condensation. This will not affect results, but may fog up the viewing window.
The pan or basket may contain grease residue from previous use. Make sure to clean the accessories properly after each use.		
Cleaning	Are the parts dishwasher safe?	Do not put the accessories in the dishwasher; instead, hand-wash with warm, sudsy water.
	How do I clean tough residue from accessories?	To remove baked-on grease, soak the accessories in hot, sudsy water or use a nonabrasive cleanser.

QUICK REFERENCE GUIDE

Cuisinart®

3-in-1 Microwave AirFryer Plus



CONTROL PANEL

MICROWAVE COOKING
Manually program your desired time and power level.

AIRFRY PRESETS
Preprogrammed temperatures and times for your fried favorites.

MICROWAVE PRESETS
Preprogrammed settings for all your microwave necessities.

OVEN/AIRFRY COOKING
Manually program your desired temperature and time to AirFry or convection cook/bake.

MUTE ON/OFF
Convenient mute setting to turn audible alerts on/off.

SELECTOR DIAL
Turn and push to select your desired settings.

+30 SECONDS/ EXPRESS COOK
Shortcut to program your microwave to cook for 30 seconds at 10P. To add time in 30-second increments, keep pressing the button.

FUNCTIONS
| MICROWAVE | OVEN/AIRFRY | DEFROST |

COMBI COOKING | **STAGE COOKING** | **ON/OFF**

AIRFRY PRESETS
| FRIES | WINGS | SNACKS |

MICROWAVE PRESETS
| POPCORN | POTATO | VEGGIE |

| BEVERAGE | MELT/SOFTEN | REHEAT |

TIME & TEMP
- +

STOP CLEAR | **START +30SEC**

NOTE: See page 7 in the Instruction Booklet for more details on the control panel buttons and display icons.

IMPORTANT!

Do not throw away these instructions.
Read before operating your new 3-in-1 Microwave AirFryer Plus.
Keep for future reference.

These helpful hints are intended to be a supplement to the Instruction Booklet. In order to ensure safe operation and optimum performance, please read the entire Instruction Booklet.

Please see next page for Operating Instructions

MICROWAVE COOKING

MANUAL COOK

To use the microwave function and manually program your cooking time and power level, follow these steps:

1. Put food in a microwave-safe cooking container into oven.
NOTE: See guide for materials to use/avoid on page 9 of the Instruction Booklet. Do not use AirFry basket or pan in microwave mode.
2. Select Microwave.
3. Set and confirm cooking time.
4. Set power level.
5. Press Start.

Note: Refer to recommendations and cooking charts on pages 12–15 of the Instruction Booklet.

PRESETS

Preset Microwave functions are preprogrammed to cook many popular foods using professionally recommended power levels and cooking times.

1. Press the button for the desired preset function. The display will show the first option for that function.
NOTE: Refer to the cooking guide inside the oven door for more details on the presets.
2. Rotate the dial until the desired option appears on the display.
3. Once you have made your selection, press the Start button to begin cooking.

NOTE: Refer to pages 12–13 of the Instruction Booklet for more details on the presets.

MICROWAVE PRESET COOKING GUIDE

FUNCTION	SUB-OPTIONS	DISPLAY	WEIGHT/AMOUNT
Popcorn	Personal Size	1.75	1.75–3 oz.
	Regular Size	3.0	
Potato	1 pc.	1	6–30 oz.
	2 pc.	2	
	3 pc.	3	
Veggie	Frozen Veggies A1	4	4–16 oz.
		8	
		16	
	Fresh Veggies A2	4	4–16 oz.
		8	
		16	
Beverage	4 oz.	4	4–12 oz.
	8 oz.	8	
	12 oz.	12	
Melt/Soften	Butter Melt	A3	½ stick (4 tbsp.)
	Butter Soften	A4	½ stick (4 tbsp.)
	Chocolate Melt	A5	4 oz.
Reheat	Dinner Plate/Leftovers		1 plate

REFER TO THE INSTRUCTION BOOKLET FOR MORE INFORMATION

AIRFRY/CONVECTION OVEN COOKING

MANUAL COOK

To use the AirFry or convection oven functions and manually program your temperature and cooking time, follow these steps:

1. Put food in a proper cooking container into the oven.
NOTE: See guide for materials to use/avoid on page 9 of the Instruction Booklet.
2. Select Oven/AirFry.
3. Select and confirm cooking temperature.
4. Set cooking time.
5. Press Start.

NOTE: Refer to recommendations and cooking charts on pages 10–11 of the Instruction Booklet.

AIRFRY PRESETS

Preset AirFry functions are preprogrammed to cook many popular foods using professionally recommended cooking temperatures and times.

1. Press the button for the desired preset function.
2. Confirm or adjust the displayed temperature.
3. Confirm or adjust the displayed time.
4. Press the Start button to begin cooking.


NOTE: Refer to the cooking guide inside the oven door and pages 10–11 of the Instruction Booklet for more details on the presets.

AIRFRY PRESET COOKING GUIDE

FUNCTION	SUB-OPTIONS	RECOMMENDED QUANTITY
Fries	Frozen Fries (F1)	1-½ lb.
	Fresh-Cut Fries (F2)	
Wings	Chicken Wings/Drumsticks	2 lb.
Snacks	Frozen Snacks	1-½ lb.

MUTE ON/OFF

MUTE ON/OFF

Press the Mute button to turn sound off. When pressed  will be displayed. Press the Mute button again to turn sound back on. See details on page 17 of the Instruction Booklet.

REFER TO THE INSTRUCTION BOOKLET FOR MORE INFORMATION

Please see next page for Troubleshooting

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

FUNCIONAMIENTO	El aparato no se enciende.	Compruebe que la toma de corriente en la cual está enchufado el aparato está funcionando.
		Compruebe que la puerta del horno está cerrada.
		Llame a nuestro servicio de atención al cliente al 1-800-726-0190.
Programación	¿Se puede cambiar la función después de que haya empezado la cocción?	Sí. Primero interrumpa la función usada presionando el botón STOP/CLEAR dos veces. Luego, programe la función que desea usar.
	¿Se puede cambiar el modo de cocción después de que haya empezado la cocción?	Sí. Simplemente gire la perilla de selección para añadir tiempo.
	¿Se puede cambiar el nivel de potencia o la temperatura cocción después de que haya empezado la cocción?	Sí, pero primero deberá cancelar el modo de cocción actual, presionando el botón STOP/CLEAR dos veces. Luego, programe la temperatura y el nivel de potencia deseados.
Cocción al microondas	¿Por qué mi comida no está cocinada de manera uniforme, no está bien cocida, o no está completamente descongelada?	Cerciórese de usar platos/envases aptos para microondas solamente.
		Puede que la comida no se haya descongelado por completo; añada tiempo, usando la función "DEFROST" (descongelar).
		Puede que necesite más tiempo, o un nivel de potencia más alto; ajuste el tiempo de cocción y el nivel de potencia en consecuencia.
	¿Por qué mi comida se está cocinando de más?	Intente voltear o revolver los alimentos para una cocción más uniforme.
		Puede que haya posicionado los alimentos en el centro del plato giratorio; intente posicionar los alimentos de manera que estén descentrados, para una cocción más uniforme.
		Puede que haya usado el tiempo de cocción o el nivel de potencia incorrectos; intenta ajustar estos.
¿Por qué se producen arcos eléctricos o chispas?	Cerciórese de usar platos/envases aptos para microondas solamente. No use los accesorios para freír al aire en el modo "MICROWAVE" (microondas).	
	No haga funcionar el microondas vacío. Compruebe que hay alimentos en el microondas antes de encenderlo.	
	Puede que haya comida derramada en el horno; cerciórese de limpiar el interior del horno con una toalla húmeda.	
Cocción al horno de convección/horno freidor	¿Por qué los alimentos están poco cocinados?	Puede que la cesta esté sobrecargada. Trate de cocinar cantidades más pequeñas de alimentos a la vez, esparcidos en una capa en lugar de apilarlos uno encima del otro.
		Puede que la temperatura esté demasiado baja; intente usar una temperatura más alta.
	¿Por qué los alimentos fritos no son crujientes o no se frien uniformemente?	Algunos alimentos requieren más aceite que otros. Si los alimentos no están lo suficientemente crujientes, use más aceite para freírlos. Nota: puede cepillar, verter o rociar el aceite.
		Cerciórese de distribuir los alimentos uniformemente en la cesta para freír con aire, en una capa y sin superponerlos. De ser necesario, revuelva o voltee los alimentos a la mitad del ciclo de cocción.
		Cocine los alimentos por un tiempo adicional, chequeándolos regularmente hasta que estén dorados. Nunca descuide/deje el horno sin vigilancia durante el uso.
	¿Por qué condensación/vapor sale del aparato?	Cuando cocina alimentos grasos, la grasa cae en bandeja, produciendo vapor. Esto no afectará el rendimiento, pero puede empañar la ventana.
Los alimentos con alto contenido de humedad pueden causar condensación. Esto no afectará el rendimiento, pero puede empañar la ventana.		
Limpieza	¿Son aptos para lavavajillas los accesorios?	Puede haber residuos de aceite en la bandeja para hornear o la cesta para freír. Cerciórese de limpiar cuidadosamente los accesorios para hornear después de cada uso.
		No ponga los accesorios en el lavavajillas, sino lávelos a mano, en agua jabonosa tibia.
Limpieza	¿Cómo quitar los residuos de alimentos difíciles de eliminar de los accesorios?	Para eliminar grasa quemada, remoje los accesorios en agua jabonosa caliente o use un limpiador no abrasivo.

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Cuisinart®

Horno de microondas/Horno de convección/ Horno freidor 3 en 1 AirFryer Plus



PANEL DE CONTROL

FUNCIONES
 | MICROWAVE | OVEN/AIRFRY | DEFROST |
 | COMBI COOKING | STAGE COOKING | ON/OFF |

FUNCIÓN "MICROWAVE" (HORNEAR CON MICROONDAS)
 Programe manualmente el tiempo de cocción y el nivel de potencia.

MODOS PREPROGRAMADOS PARA FREÍR CON AIRE
 Temperaturas y tiempos preprogramados para sus alimentos fritos favoritos.

FUNCIÓN "OVEN/AIRFRY" (HORNEAR POR CONVECCIÓN/ FREÍR CON AIRE)
 Programe manualmente la temperatura y el tiempo de cocción.

FUNCIÓN DE ACTIVACIÓN/ DESACTIVACIÓN DE LA SEÑAL SONORA
 Activa/desactiva la señal sonora.

MODOS PREPROGRAMADOS PARA HORNEAR CON MICROONDAS
 Ajustes preprogramados para hornear con microondas todos sus alimentos favoritos.

PERILLA DE SELECCIÓN
 Gírela para elegir el ajuste deseado, luego presiónela para confirmar su selección.

BOTÓN +30SEC
 Método rápido para programar el microondas para que cocine al ajuste de potencia más alto por 30 segundos. Para añadir tiempo en incrementos de 30 segundos, presione repetidamente el botón.

STOP CLEAR | **START +30SEC**

NOTE: Véase la página 8 del manual de instrucciones para más información acerca del panel de control y de los íconos en la pantalla.

¡IMPORTANTE!

No tire este folleto a la basura. Lea esta información antes de usar su nuevo horno de microondas/horno de convección/horno freidor AirFryer Plus 3 en 1 por primera vez. Guarde esta información para futura referencia.

Estos útiles consejos complementan el manual de instrucciones. Para lograr un rendimiento óptimo y una operación segura, lea atentamente el manual de instrucciones.

Véase las instrucciones de uso al dorso

COCCIÓN AL MICROONDAS

MODO MANUAL

Para programar el horno de microondas manualmente, siga los pasos siguientes:

1. Coloque los alimentos en un envase apto para microondas.
NOTA: Véase las tablas de los materiales aptos y no aptos para microondas en la página 10 del manual de instrucciones. No use los accesorios para freír con aire en el modo “MICROWAVE” (hornear con microondas).
2. Presione el botón “MICROWAVE”.
3. Fije y confirme el tiempo de cocción.
4. Fije el nivel de potencia.
5. Presione el botón START.

Nota: Consulte las recomendaciones y las tablas de cocción en las páginas 15 a 17 del manual de instrucciones.

MODOS PREPROGRAMADOS

Los modos preprogramados sirven para cocinar alimentos populares usando niveles de potencia y tiempos de cocción recomendados por profesionales.

1. Presione el botón correspondiente al modo preprogramado que desea usar; la pantalla mostrará la primera opción para aquella función.
NOTA: Consulte la guía de cocción en el interior de la puerta para más detalles sobre los modos preprogramados.
2. Gire la perilla de selección hasta que la opción deseada aparezca en la pantalla.
3. Después de seleccionar la función/opción deseada, presione START para empezar la cocción.

NOTA: Consulte las páginas 14 a 15 del manual de instrucciones para más detalles sobre las funciones preprogramadas.

MODOS PREPROGRAMADOS PARA HORNEAR CON MICROONDAS

FUNCIÓN	OPCIONES	CÓDIGO	CAPACIDAD
POPCORN (palomitas)	Tamaño individual	1.75	1.75 a 3 onzas (50 a 85 g)
	Tamaño regular	3.0	
POTATO (papas)	1 pza.	1	6 a 30 onzas (170 a 870 g)
	2 pzas.	2	
	3 pzas.	3	
VEGGIE (vegetales)	A1 (vegetales congelados)	4	4 a 16 oz (115 a 455 g)
		8	
		16	
	A2 (vegetales frescos)	4	4 a 16 oz (115 a 455 g)
		8	
		16	
BEVERAGE (bebidas)	4 oz (120 ml)	4	4 oz (120 ml) a 12 oz (355 ml)
	8 oz (235 ml)	8	
	12 oz (355 ml)	12	
MELT/SOFTEN (derretir/suavizar)	Derretir mantequilla	A3	½ barra/4 cucharadas (55 g)
	Suavizar mantequilla	A4	½ barra/4 cucharadas (55 g)
	Derretir chocolate	A5	4 oz (115 g)
REHEAT (recalentar)	Plato de comida/Sobras		1 plato

VÉASE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA MÁS INFORMACIÓN

COCCIÓN AL HORNO DE CONVECCIÓN/FREIDOR

MODO MANUAL

Para programar manualmente el horno al usar las funciones “OVEN” (hornear por convección) o “AIRFRY” (freír con aire), siga los pasos siguientes:

1. Coloque los alimentos en un envase apto para horno.
NOTA: Véase las tablas de los materiales aptos y no aptos para microondas en la página 10 del manual de instrucciones.
2. Presione el botón “OVEN/AIRFRY”.
3. Fije y confirme la temperatura de cocción.
4. Fije el tiempo de cocción.
5. Presione el botón START.

NOTA: Consulte las recomendaciones y las tablas de cocción en las páginas 14 a 17 del manual de instrucciones.

MODOS PREPROGRAMADOS PARA FREÍR CON AIRE

Los modos preprogramados sirven para cocinar alimentos populares usando la temperatura y tiempos de recomendados por profesionales.


1. Presione el botón correspondiente al modo preprogramado que desea usar.
2. Confirme o ajuste la temperatura que aparece en la pantalla.
3. Confirme o ajuste el tiempo que aparece en la pantalla.
4. Presione el botón START para empezar a cocinar.

NOTA: Consulte la guía de cocción en el interior de la puerta y las instrucciones en las páginas 12 a 13 del manual de instrucciones para más detalles sobre los modos preprogramados.

MODOS PREPROGRAMADOS PARA FREÍR CON AIRE

FUNCIÓN	OPCIONES	CAPACIDAD
FRIES (papas fritas)	F1 (papas congeladas)	1½ lb (680 g)
	F2 (papas frescas)	
WINGS (alitas de pollo)	Alitas/Piernas de pollo	2 lb (910 g)
SNACKS (bocadillos)	Bocadillos congelados	1½ lb (680 g)

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE LA SEÑA SONORA

Para desactivar la señal sonora, simplemente presione el botón de activación/desactivación de la misma; el ícono  aparecerá en la pantalla. Para activarla, simplemente presione el botón otra vez. Véase los detalles en la página 19 del manual de instrucciones.

VÉASE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA MÁS INFORMACIÓN

Véase la sección “Resolución de problemas” al dorso