

QUICK START GUIDE



Cuisinart®

Chef's Convection Toaster Oven

Cooking Functions

TOAST

Time determined by shade,
Fixed temperature
Defrost option for frozen bread
Rack position 3




BAGEL

Time determined by shade,
Fixed temperature
Defrost option for frozen bagel
Rack position 3



WAFFLE

Time determined by shade,
Fixed temperature
Defrost always on for frozen waffles
Rack position 3



DUAL COOK

Program separate times
and temperatures for two
consecutive cooking functions.
Combine Bake, Broil, Roast, Pizza,
Sandwich or Keep Warm.



BAKE

Default time: 30 min
Default temp: 350°F
Temp range: 150°F – 450°F
Rack positions 1, 2, or 3
Convection or Speed
Convection option



BROIL

Default time: 10 min
Fixed temperature: 500°F
Rack positions 3 or 4
Convection or Speed
Convection option



ROAST

Default time: 30 min
Default temp: 400°F
Temp range: 150°F – 450°F
Rack positions 1, 2, or 3
Convection is default
Speed Convection option



PIZZA

Default size: 12"
Size options: 6", 8", 10", 12", 13"
Default temp: 450°F, Range: 350°F – 450°F
Time determined by size
Rack position 1 when using stone
Convection is default
Frozen (* on) or Fresh (* off) options
Speed Convection option



SANDWICH

Default Time: 15 min
Default temp: 400°F
Temp range: 150°F – 450°F
Rack positions 2
Convection or Speed
Convection option




KEEP WARM

Default time: 30 min
Default temp: 175°F
Temp range: 150°F – 300°F
Rack positions 1, 2, or 3
Convection or Speed
Convection option



LEFTOVER

Default time: 20 min
Default temp: 325°F
Temp range: 150°F – 450°F
Rack positions 1, 2, or 3
Convection or Speed
Convection option



CONVECTION and SPEED CONVECTION

Default time: 30 min
Default temp: 350°F
Temp range: 150°F – 450°F
Rack positions 1, 2, or 3
Must be combined with
another cooking function



Getting to Know Your Control Panel



LCD Display

The large blue-backlit LCD screen is easy to read, and clearly displays the function, time, temperature, and toast shade you have selected. When oven is plugged in and not in use, clock will be displayed

Selector Dial/Button

Use to select cook function, change preset time or temperature, and choose toast shade. Turn selector dial to scroll through, function, time and temperature. Press the dial to select desired option.

+ 30s – Adds 30 seconds to any function by pressing during toasting or cooking.

Convection

The Convection button can be pressed at any time to add convection technology to any of the above cooking functions. Convection provides faster and more even baking and cooking.

Oven light - When you open the oven door the interior oven light will automatically turn on for two minutes. When the light is off, press the light button to turn the light on for two minutes. When the light is on, press the button to turn it off.

Dual Cook

By selecting Dual Cook, you are able to combine two different cooking functions or two different temperatures within one cooking function providing maximum flexibility in toaster oven cooking.

Speed Convection – Faster convection technology that provides cooking without preheating.

Start/Stop – Press to start oven after selecting function, temperature and time. Then press to stop any cooking function.



Cuisinart®

Horno tostador de convección de chef

Funciones

TOAST (tostado)

Tiempo determinado por el grado de tostado
Temperatura fija
Opción de descongelamiento para pan congelado
Rejilla en la posición 3



BAGEL (panecillos)

Tiempo determinado por el grado de tostado
Temperatura fija
Opción de descongelamiento para panecillos congelados
Rejilla en la posición 3




WAFFLE (wafles/gofres congelados)

Tiempo determinado por el grado de tostado
Temperatura fija
Opción de descongelamiento siempre encendida
Rejilla en la posición 3



DUAL COOK (cocción en dos pasos)

Permite programar dos funciones consecutivas, con tiempos y temperaturas diferentes
Combine las funciones BAKE (horneado), BROIL (asado/gratinado), ROAST (asado), PIZZA (pizza), SANDWICH (sándwiches) y KEEP WARM (mantener caliente).




BAKE (horneado)

Tiempo por defecto: 30 min.
Temperatura por defecto: 350 °F
Ajustes de temperatura: 150 °F – 450 °F
Rejilla en la posición 1, 2 ó 3
Función CONV o SPEED CONV en opción



BROIL (asado/gratinado)

Tiempo por defecto: 10 min.
Temperatura fija: 500 °F
Rejilla en la posición 3 ó 4
Función CONV o SPEED CONV en opción



ROAST (asado)

Tiempo por defecto: 30 min.
Temperatura por defecto: 400 °F
Ajustes de temperatura: 150 °F – 450 °F
Rejilla en la posición 1, 2 ó 3
Función CONV por defecto
Función SPEED CONV en opción



PIZZA (pizza)

Tamaño por defecto: 12" (30 cm)
Opciones de tamaño: 6" (15 cm), 8" (20 cm), 10" (25 cm), 12" (30 cm), 13" (33 cm)
Temperatura por defecto: 450 °F, Ajustes de temperatura: 350 °F – 450 °F
Tiempo determinado por el tamaño
Rejilla en la posición 1 (si usa la piedra)
Función CONV por defecto
Opciones: congelada (* encendido) o fresca (* apagado)



SANDWICH (sándwich)

Tiempo por defecto: 15 min.
Temperatura por defecto: 400 °F
Ajustes de temperatura: 150 °F – 450 °F
Rejilla en la posición 2
Función CONV a SPEED CONV en opción



KEEP WARM (mantener caliente)

Tiempo por defecto: 30 min.
Temperatura por defecto: 175 °F
Ajustes de temperatura: 150 °F – 300 °F
Rejilla en la posición 1, 2 ó 3
Función CONV a SPEED CONV en opción



LEFTOVER (sobras)

Tiempo por defecto: 20 min.
Temperatura por defecto: 325 °F
Ajustes de temperatura: 150 °F – 450 °F
Rejilla en la posición 1, 2 ó 3
Función CONV a SPEED CONV en opción



CONV (convección) Y SPEED CONV (convección rápida)

Tiempo por defecto: 30 min.
Temperatura por defecto: 350 °F
Ajustes de temperatura: 150 °F – 450 °F
Rejilla en la posición 1, 2 ó 3
Usar en combinación con otra función



PANEL DE CONTROL



Pantalla digital – La pantalla digital grande con retroiluminación azul es fácil de leer y muestra claramente la función, la hora, la temperatura y el grado de tostado programados. Cuando el horno está apagado, muestra la hora.

Botón/perilla SELECTOR (selector de función) – Permite elegir el modo de cocción, fijar el tiempo de cocción o la temperatura, y elegir el grado de tostado deseado. Gire la perilla para desplazarse por las funciones, los tiempos y las temperaturas disponibles. Presiónelo para confirmar la opción deseada.

Botón +30s – Añade 30 segundos al tiempo de cocción/tostado.

Botón CONV (convección) – El botón CONV puede oprimirse en cualquier momento para encender el ventilador de cocción por convección y reducir el tiempo de cocción, cualquiera que sea el modo de cocción usado. La cocción por convección cuece y hornea los alimentos más rápida y uniformemente.

Botón de luz – La luz interior se enciende automáticamente y permanece encendida durante 2 minutos al abrir la puerta del horno. Para encenderla en otro momento, presione el botón de luz. La luz permanecerá encendida durante 2 minutos. Presione el botón otra vez para apagar la luz antes de este tiempo.

Botón DUAL COOK (cocción en dos pasos) – El botón DUAL COOK permite combinar dos modos de cocción o dos temperaturas, una tras otra, ofreciendo más flexibilidad.

Botón SPEED CONV (convección rápida) – Tecnología de cocción por convección rápida; elimina la necesidad de precalentar el horno.

Botón START/STOP (encendido/apagado) – Presione el botón para encender el horno después de haber elegido la función, la temperatura y el tiempo. Presione el botón para apagar el horno.